

リモコンの操作について

下記の症状は故障ではありません。

壁スイッチON、停電復帰後に下記の症状が発生する場合があります。

(症状)

ファン(暖房時・冷房時・OFF)ボタンを押したのに点灯状態も切り替わる



- リモコンは最後にボタン操作した設定を記憶しています。
- ファン(暖房時・冷房時・OFF)ボタンの操作を行うと、同時に、照明の設定も送信されます。そのため、記憶していた点灯状態に切り替わることがあります、故障ではありません。
- お手数をお掛けしますが、照明(全灯・送り・消灯)ボタンを押して、お好みの照明に切り替えてください。

照明(全灯・送り・消灯)ボタンを押したのにファンの動作も切り替わる



- リモコンは最後にボタン操作した設定を記憶しています。
- 照明(全灯・送り・消灯)ボタンの操作を行うと、同時に、風量や風向きの設定も送信されます。そのため、記憶していたファンの回転状態に切り替わることがあります、故障ではありません。
- お手数をお掛けしますが、ファン(暖房時・冷房時・OFF)ボタンを押して、お好みの動作に切り替えてください。

