

LED 照明器具 [段調光形 (100%,70%)]

LED ユニット形ベースライト 40形 LED ユニット

 形名 **LZA-92607 (W, A, Y)**

組合せ形名は下表の通り、器具本体との組合せで変わります。

組合せ形名	本体形名
92584XW/92607W	LZB-92584XW
92585XW/92607W	LZB-92585XW
92586XW/92607W	LZB-92586XW
92587XW/92607W	LZB-92587XW
92588XW/92607W	LZB-92588XW
92589XW/92607W	LZB-92589XW
92590XW/92607W	LZB-92590XW

組合せ形名	本体形名
92584XW/92607A	LZB-92584XW
92585XW/92607A	LZB-92585XW
92586XW/92607A	LZB-92586XW
92587XW/92607A	LZB-92587XW
92588XW/92607A	LZB-92588XW
92589XW/92607A	LZB-92589XW
92590XW/92607A	LZB-92590XW

組合せ形名	本体形名
92584XW/92607Y	LZB-92584XW
92585XW/92607Y	LZB-92585XW
92586XW/92607Y	LZB-92586XW
92587XW/92607Y	LZB-92587XW
92588XW/92607Y	LZB-92588XW
92589XW/92607Y	LZB-92589XW
92590XW/92607Y	LZB-92590XW

() 内は光色を示します。

取扱説明書

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、「据付工事説明書」と共に大切に保存し、必要なときにお役立てください。

点灯モードの切り替え

1 モードを設定する

壁スイッチ操作により点灯モード(定格光束)の切替が可能です。

定格モード(定格光束)

節電モード(定格光束の約 70%)

定格モード

節電モード

出荷時は定格モードに設定しています。

点灯モード切替完了のお知らせ(ON - OFF 操作の直後のみ、明るさの変化によりお知らせします。)

定格モード切替：明るさが 1 回変化します。

節電モード切替：明るさが 2 回変化します。

- 施工方法は、器具本体同梱の「据付工事説明書」を参照してください。
- 電源周波数 50Hz、60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。
- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

2 その他

(1) メモリー機能

消灯しても消灯前の点灯モードで記憶しています。

再点灯後は、消灯前の点灯モードで点灯します。

定格モード

節電モード

消 灯

(2) リセット操作

器具間の点灯モードが揃わない場合は、一度リセットを実施してください。

いずれの点灯モードからでも定格モードへリセットされます。

リセット操作後に明るさが 1 回変化すればリセット完了となり

定格モードでの点灯状態を維持します。

モードの切替

① 消灯状態にする。

 ②  3 回繰り返す
 ON 1~2 秒 OFF 1~2 秒

③ 2 秒以内に電源を ON にして 5 秒以上点灯させる。

リセット操作

① 消灯状態にする。

 ②  4 回繰り返す
 ON 1~2 秒 OFF 1~2 秒

③ 2 秒以内に電源を ON にして 5 秒以上点灯させる。

形名	定格電圧	入力電流 (A)			消費電力 (W)			段調光 (70%) 消費電力 (W)		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
LZA-92607 シリーズ (2500lm 47°)	AC100 - 242V	0.183	0.092	0.076	17.6	17.4	17.4	12.6	12.5	12.4

