



安全に関するご注意

- 単体では使用できません。
器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。
火災・感電・落下の原因となります。

| | | | | 機能 | 補助用 | 特記事項 |
|-----|---------|-----|-----|------|--------------|----------|
| 7 | | | | 取付場所 | — | 付属品：取付バネ |
| 6 | | | | 電源接続 | — | |
| 5 | | | | 消費電力 | — W 定格電圧 — V | |
| 4 | | | | 電気容量 | — VA | |
| 3 | | | | | | |
| 2 | リングルーバー | 銅板 | 黒塗装 | | | |
| 1 | スヌート金具 | 銅板 | 黒塗装 | | | |
| No. | 部 品 名 | 材 質 | 備 考 | 器具重量 | 約 0.05 kg | 鹿毛 勝田 ① |