

USHIO

このたびは、LED 電球をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございました。
ご使用の前に、この「取り扱い上のご注意」をよくお読
みの上、正しくお使いください。

取り扱い上の
ご注意

安全上の注意

⚠ 警 告

- ランプを紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
(火災の原因)
- 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。
(破損・発煙の原因)
- 直流電源や発電機では使用しないでください。
(破損・発煙の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。
(感電の原因)

⚠ 注 意

- 一般屋内専用 LED 電球です。
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)
- 落したり、物をぶついたり、傷をついたり、強く震ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中 又は消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 引火する危険性のある雰囲気で使用しないでください。(火災の原因)
- 振動 又は衝撃の激しいところでは使用しないでください。(落下の原因)
- 酸などの腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。(落下の原因)
- 直射日光の当たる所、油類や薬品の付着する所では使用しないでください。(落下の原因)
- 粉塵の多いところでは、使用しないでください。(発煙の原因)
- 取付けは適合するソケットをご確認の上、確実に取付けてください。(落下の原因)
- 点灯中のランプを間近で長時間みつめないでください。(目を傷める原因)

ご使用上の注意

- ランプ単体では調光はできません。調光には調光器が必要です。
- 以下の器具には絶対に使用しないでください。
 - 水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの HID ランプ器具
 - 断熱材施工器具 [SB,SG1,SG 形表示器具]
 - 電球用 (位相制御方法) 以外の調光器のついた器具 (蛍光ランプ用調光器付き器具など)(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
- 密閉に近い器具で使用された場合や温度や高くなる使用環境によっては、光量が低下することがあります。

ご使用上の注意

- 屋内用、交流電源 100V 50/60Hz 共用です。
- 水洗いをしたり、ランプを分解したり改造はしないでください。
- ランプ周囲温度が 40℃を超える場所では使用しないでください。
推奨使用周囲温度は 0℃～40℃です。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
(雑音が入る時は、ランプから 1m 以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- 位置表示灯内蔵型スイッチ(ホタルスイッチ)や消灯時でも微小電流が流れる回路でご使用になる場合、スイッチを切っても微弱点灯する場合があります。
- ホタルスイッチを使用する場合表示ランプの点灯に若干チラツキが発生することがあります。
- LED 素子にはバラツキがあるため、同じ形式の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 次のような調光器と組み合わせて使用した場合、つかなくなったり、調光不能・ちらつきが発生する場合があります。
 - 人感センサー付調光器 ○段調光型調光器 ○リモコン式調光器
 - 記憶式調光器(あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器)

調光時の注意

- 調光時の明るさや電力、色温度の変化は白熱電球と異なります。
- 調光つまみを 0% の状態から点灯するとき、調光つまみを白熱電球の場合より、多めに操作しないと点灯しない場合があります。
- 調光つまみの位置によっては、電源スイッチを入れても点灯までに時間がかかる場合があります。
- 調光つまみが暗い状態で電源スイッチを入れると、一瞬明るくなる場合があります。
- 停電や電力負荷の大きいもの(ドライヤー・電子レンジなど)を使用したことによる電圧の低下などで、消灯したり暗くなったりする場合があります。
- 消灯する場合は、電源スイッチを切ることをお勧めします。調光つまみを絞って消灯させても電力を消費しています。
- 複数のランプを 1 つの調光器で使用する場合は、調光つまみ MIN 付近でランプの特性により個々の消灯や明るさに違いが出ます。消灯するランプがある場合は調光つまみを調節し消灯しない範囲で使用してください。
- 調光した場合、わずかに「ジー」という音がある場合がありますが異常ではありません。
- 調光時にランプがちらつく場合は、調光つまみを操作して、ちらつかない位置で使用してください。
- 調光器の種類によっては不点灯又はチラツキが発生する可能性があります。

[IM-043]