



- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。
- 落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行って下さい。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。

樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。

また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。

感電・火災の原因になります。

大光電機株式会社