






取付部




灯具組合せ時寸法



●振れ止めネジをセットする際に、アームの方向を決めてください。

※壁面に対して斜め方向には固定できません。



△安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用出来ません。仕様図または取付説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨型壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れや器具焼損の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト（4本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

				機能補助用	特記事項
7				取付場所	屋外壁面取付専用
6				電源接続	口出し線
5	灯具固定金具	ステンレス板		消費電力	— W 定格電圧 — V
4	結線BOX (蓋)	アルミダイカスト	白塗装	電気容量	—
3	結線BOX	アルミダイカスト	白塗装	LED 付 交換不可	特記事項 壁取付専用 ボルト取付専用 適合灯具別売 (LZW-93495WW/NW/LW) (LZW-93496WW/NW/LW) (LZW-93497WW/NW/LW) 横向き、下向き取付不可
2	アーム	鋼管	白塗装		
1	取付座	鋼板	白塗装		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.4 kg