



適合品番

- DSY-4884AW・YW・WW
- DSY-4885AW・YW・WW
- DSY-4886AW・YW・WW
- DSY-4887AW・YW・WW
- DSY-4888AW・YW・WW
- DSY-4926AWG・YWG・WWG
- DSY-4927AWG・YWG・WWG
- DSY-4928AWG・YWG・WWG
- DSY-4929AWG・YWG・WWG
- DSY-4935FWG
- DSY-4936FWG
- DSY-4937FWG
- DSY-4938FWG
- DSY-4943FWG
- DSY-4944FWG
- DSY-4945FWG
- DSY-4946FWG

**⚠ 安全に関するご注意**

●この部品は、単体では取付できません。  
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。  
落下・感電・火災の原因になります。

No.	部品名	材質	備考	機能	器具重量	特記事項
7				取付場所	約 0.4 kg	延長用ケーブル
6				電源接続		
5				消費電力	定格電圧	
4				電気容量	— V	
3	コネクタ（入力側）	ナイロン66	白（SLR-02VF）	—		
2	コード（電源用）	VCTF	灰（0.75SQ×2C）			
1	コネクタ（出力側）	ナイロン66	白（SLP-02V）			