

●ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

## LED交換方法



必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


●古いLEDを取り外してください。

●新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。



LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。



※適合LED以外は使用不可。

## ご使用に関して

### 【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。

### 【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。



LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

### 保証について

### 点検とお手入れ方法

1. 保証について  
この商品の保証期間は1年です。  
但し、消耗品は除きます。

詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用的場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証について

保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 頂上との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 异常臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませ布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月~金曜) 9:00~17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

品番 DST-39531Y・DST-39532Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください。)




この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。



この器具は床面専用(据置式)です。指定場所以外には使用しないでください。火災・転倒の原因となります。



器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・転倒等の原因となります。

この器具は非防水です。温気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。



器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。



器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。



調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。



●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


## 仕様

- 屋内専用
- 床面専用(据置式)

品番	DST-39531Y	DST-39532Y
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	4.9W	
入力電流	0.09A	
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA5L-G×1灯 東芝ライテック(株)製 LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約3.3kg	
電源接続	差込プラグ	


## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。



### ① LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。




#### △警告

- LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点・の原因となります。

### ② 電源を接続する

- 差込プラグをコンセントに奥まで確実に差し込んでください。



#### △警告

- 定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持って抜いてください。火災・感電・故障の原因になります。
- 長期間使用されない場合は、差込プラグをコンセントから抜いてください。