



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体で使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

| | | | | 機 能 | 補助用 | 特記事項 | |
|-----|-------|--------|--------|------|-----------|----------|---------|
| | | | | 取付場所 | - | | |
| | | | | 電源接続 | - | | |
| | | | | 消費電力 | - W | 定格電圧 - V | |
| | | | | 電気容量 | - | | |
| | | | | LED付 | - | | |
| 1 | フード | シリコンゴム | 白(内面黒) | 交換不可 | | | |
| No. | 部 品 名 | 材 質 | 備 考 | 器具重量 | 約 0.14 kg | | 鹿毛 狩野 ② |