



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では取付できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 木ねじ、またはボルト取付する場合は、必ず木ねじ（2本）、またはボルト（1本）で補強材のある位置に取付てください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。

| No | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 補助用 | 特記事項 |
|----|-----------|------|----------|--------------|---------------------------|---|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井直付、吊ボルト取付、レースウェイ取付兼用 | ボルト吊縦長付専用 ボルトは付属していません。 M12のものを別途ご用意ください。 レースウェイ上向付・下向付兼用 ドリルねじは付属していません。 別途ご用意ください。(L=30mm以上) ※塗装仕上げをご希望の際は別注にて承ります。 |
| 6 | | | 電源接続 | - | 付属品：木ねじ（2本） | |
| 5 | | | 消費電力 | - W 定格電圧 - V | | |
| 4 | | | 電気容量 | - VA | | |
| 3 | ボルト吊用固定金具 | 亜鉛鋼板 | 生地、取付ねじ付 | | | スイッチ無し |
| 2 | 端子台カバー | 亜鉛鋼板 | 生地 | | | |
| 1 | 本体 | 亜鉛鋼板 | 生地 | | | |
| No | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.6 kg | 鹿毛 杉村 ③ |