



⚠ 取付け・取外しに関するご注意

<取付け方法>
 ● 本体の位置合わせシールと取付座の方向シールを合わせ、「カチッ」と音がするまで本体を押し付けてください。
 <取外し方法>
 ● 本体の位置合わせシールを確認しながら作業してください。
 ● 本体の片側を押しながら、反対側を引いてください。
 ● もう一方をスライドし、本体を取外してください。

位置合わせシール ① 取付座 ③
 ② 本体 ③ 本体

詳細は取扱説明書をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	490 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	89.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	壁面取付時は方向指定あり	
6				電源接続	端子台	傾斜天井取付可能 (取付時は方向指定あり)	
5				消費電力	5.5 W 定格電圧 100 V	調光器併用不可	
4				電気容量	10 VA		
3				LED	LED 5.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
2	カバー	アクリル	乳白	付		スイッチ無し	
1	本体	鋼板	白塗装	交換不可			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	松原 峠田 ③	