




取付・取外しに関するご注意

<取付け方法>

本体の位置合せシールと取付座の位置合せシールを合わせて「パチン」と音がするまで本体と回して取付けてください。

<取外し方法>

はずし穴に金属棒などで押込みながら本体を回して取付座から取外してください。

金属棒の推奨寸法

- ・直径 $\phi 1.8 \sim \phi 2.0$
- ・長さ 40mm~60mm

詳細は取扱説明書をご参照ください。



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	470 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.1 Lm/W
LED光源寿命	50000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用	注) 調光器併用不可
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	6.8 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	13 VA	
3	取付座	亜鉛鋼板		LED付交換不可	LED電球 6.8W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白			
1	本体	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	鹿毛 曾川 ①