



姿図

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・傾斜天井、さん・格子のある天井。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧±6%内でご使用ください。火災・感電の原因になります。
- この器具は引掛けシーリングプラグ取付式です。角型(丸型)引掛けシーリングまたはツバ付き丸型引掛けシーリングの引掛穴に引掛けシーリングプラグの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。

使用上の注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 明るさ、光色、仕様は、LEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります)必ず適合ランプと組合せてご使用ください。
- 器具には適合LEDフラットランプ(大光電機(株)製)をご使用ください。

定格光束	330Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 引掛シーリング取付式 吊高さ調節可能 調光器併用不可
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
				電源接続	引掛シーリング	
				消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V	
				電気容量	8 VA	
3	カバー	鋼板	パールグレー色サテン塗装 (内面金色サテン塗装)	LED 付 交換可	LEDユニットフラット形電球 4.3W 演色性 Ra93 電球色(2700K) LDF4L-H-GX53/Vx1灯 GX53-1a 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	ポリスチレン樹脂	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	峠田 伊藤 ②

下記のランプと交換出来ます。ランプの種類はランプの背面表示でご確認ください。
 使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチや調光器などの適合を必ず確認のうえ交換してください。

【適合ランプ一覧表】

器具組み合せ時の明るさ	ランプ品番	ランプ仕様	ランプ品名	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	VA	消費電力 (W)	
60W	DP-41865Y	非調光	LDF4L-H-GX53/V	電球色	2700	93	8	4.3	
	DP-41865A		LDF4WW-H-GX53/V	温白色	3500				
	DP-41865W		LDF4N-H-GX53/V	昼白色	5000				
100W	DP-41866Y		LDF7L-H-GX53/V	電球色	2700				
	DP-41866A		LDF7WW-H-GX53/V	温白色	3500				
	DP-41866W		LDF7N-H-GX53/V	昼白色	5000				
60W	DP-41867Y	調光	LDF5L-H-GX53/D/V	電球色	2700		93	6	5
	DP-41867A		LDF5WW-H-GX53/D/V	温白色	3500				
	DP-41867W		LDF5N-H-GX53/D/V	昼白色	5000				
100W	DP-41868Y		LDF7L-H-GX53/D/V	電球色	2700				
	DP-41868A		LDF7WW-H-GX53/D/V	温白色	3500				
	DP-41868W		LDF7N-H-GX53/D/V	昼白色	5000				
60W	DP-41869F	よくばり	LDF5-H-GX53/D/Y/VLWWN	電球色	2700	93	6	5	
				温白色	3500				
				昼白色	5000				
100W	DP-41870F		LDF7-H-GX53/D/Y/VLWWN	電球色	2700	93	8	7	
				温白色	3500				
				昼白色	5000				

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の仕様図をご確認ください。
- ・LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、仕様はランプを交換することにより変更できます。必ず適合ランプ(大光電機株式会社製)と合わせてご使用ください。
- ・仕様するランプにより、VA値、消費電力、器具光束は異なります。
- ・オフライト(ほたる)スイッチを使用する場合は表示ランプの点灯に若干チラツキが発生することがあります。
- ・調光器と合わせて使用する場合(調光ランプ、よくばりランプ)
 調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置で使用してください。
 調光器の操作(急激にひねる等)により器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のチラツキが発生することがあります。
 調光つまみが暗めの状態でスイッチを入れると、一瞬明るくなるがあります。