



姿図



安全に関するご注意
● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機 能	補助用	特記事項	
				取付場所	—		
				電源接続	—		
				消費電力	— W 定格電圧 — V		
				電気容量	—		
				LED 付 交換不可			
2	レーザーポインター						
1	アジャスターパッキン	シリコンゴム					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.07 kg	鹿毛	狩野 ①