



適合型番

- DSY-4884AW・YW・WW
- DSY-4885AW・YW・WW
- DSY-4886AW・YW・WW
- DSY-4887AW・YW・WW
- DSY-4888AW・YW・WW
- DSY-4926AWG・YWG・WWG
- DSY-4927AWG・YWG・WWG
- DSY-4928AWG・YWG・WWG
- DSY-4929AWG・YWG・WWG
- DSY-4935FWG
- DSY-4936FWG
- DSY-4937FWG
- DSY-4938FWG
- DSY-4943FWG
- DSY-4944FWG
- DSY-4945FWG
- DSY-4946FWG

⚠ 安全に関するご注意

●この部品は、単体では取付できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

No.	部 品 名	材 質	備 考	機 能	器具重量	特記事項		
7				機 能	—	電源接続ケーブル		
6				取付場所	—			
5				電源接続	—			
4				消費電力	—		定格電圧	— V
3				電気容量	—			
2	コネクタ (入力側)	ナイロン66	白 (SLR-02VF)		約			
1	コード (電源用)	VCTF	灰 (0.75SQ×2C)					
					約 0.4 kg	特記事項		